

Aansluiten en koppelen 230v melders

De rookmelder en de hittemelder en zelfs de koolmonoxidemelders die op 230v werken zijn zowel bedraad als ook draadloos te koppelen met elkaar.

Hier onder het schema als u de melders bedraad wil koppelen.



Het aansluiten op de stekker

Als we op de montage plaat kijken (de achterkant) dan zien we daar de letters (I),(N),(E),(A) staan
De I is de aansluiting als u bedraad koppelen
De N is de stroom kabel
De A is ook de stroom kabel
De E is de aarde kabel

Willen we de 230V melders draadloos koppelen dan doen we dat door een master te maken van 1 van de melders.

Master maken

Voor we een master maken is het verstandig eerst alle melders aan te zetten.
Achter op de melders zien we een vierkante knop zitten naast de groene stekker.
Deze moeten we indrukken en even een paar seconde wachten.
De melders staan aan.

Nu gaan we de master maken om zo de andere melders er aan te kunnen koppelen.
Aan de voorkant zien we aan de zijkant een testknop zitten.
Deze houden we ingedrukt tot we het lichtje 3 keer zien oplichten (knipperen) en dan direct loslaten.

Nu zien we dat deze melder snel knippert en dat is dus de master.
(merk de Master met een sticker of merkteken dat dit de master is)

De ander melders koppelen aan de master

Nu de master snel knippert kunnen we de andere er aan koppelen.

Dit doen we door de testknop ingedrukt te houden tot het lichtje twee keer oplicht (knippert) En dan direct loslaten.

Dit doen we met alle melders die we willen koppelen aan de master.

Let Op als het snel knipperen stopt van de master je kan geen melders er meer aan koppelen

Dan moeten we de master weer actief maken door de testknop ingedrukt te houden tot die 3 keer knippert en dan weer direct loslaten.

Nu knippert de master weer snel en kunnen we de andere melders er aan koppelen



Na het koppelen kunnen we de melders gewoon uit zetten.

De koppeling tussen de melders blijft bestaan.

Is de melder uit en schuiven we die op de montage dan zullen we zien dat de melder aan gaat.

Voor de koolmonoxidemelder moeten we even wachten voor we die kunnen testen die moet zich eerst kalibreren voor die getest kan worden.

Test altijd de melders als ze eenmaal hangen om te zien of (horen) of alles goed gekoppeld is en goed aangesloten is.

Bij het verwijderen van een melder altijd eerst de stroom in de stoppenkast uit zetten.

Willen we de melder van de plafond plaat halen dan moeten we de knop op de melder indrukken voor we deze kunnen verwijderen van de plafondplaat.

Deze knop indrukken en tegengesteld de melder van de plafondplaat schuiven.



Heeft u verder nog vragen laat het ons weten.

We helpen u graag